

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDIOPRZEWODNIKA

1. Załóż smycz od audioprzewodnik na szyję.
2. Załóż słuchawki.
3. Wepnij kabel od słuchawek do audioprzewodnika (otwór znajduje się na dolnej, środkowej i prawej części audioprzewodnika).
4. Wybierz język (polski, angielski, ukraiński, łotewski, litewski, rosyjski, białoruski, polski język migowy) – w tym celu wciśnij prawy, podłużny, poziomy przycisk pod strzałkami na klawiaturze. Aby cofnąć się do poprzedniego języka, wciśnij lewy, podłużny, poziomy przycisk pod strzałkami na klawiaturze.
5. Po wybraniu języka, wciśnij okrągły przycisk na klawiaturze audioprzewodnika. Po wystawie poruszaj się według wskazówek zawartych w audioprzewodniku.
6. Aby poprawić głośność, przyciśnij przycisk znajdujący się z prawej strony audioprzewodnika, oznaczony plusem. Aby ściszyć dźwięk, przyciśnij przycisk znajdujący się z prawej strony audioprzewodnika, oznaczony minusem.
7. Aby zatrzymać audio-deskrypcję, przyciśnij okrągły, srebrny przycisk na klawiaturze audioprzewodnika. Na ekranie widoczna jest biała dłoń, która wskazuje na okrągły przycisk, który należy wcisnąć.
8. Aby zresetować audioprzewodnik należy przytrzymać jednocześnie dwa podłużne, poziome, srebrne przyciski znajdujące się z lewej i prawej strony klawiatury.
9. Po zwiedzaniu wystawy odłącz słuchawki od audioprzewodnika, zdejmij smycz od audioprzewodnik z szyi i zwróć sprzęt w kasach.
10. Audioprzewodnik jest przed każdym użyciem dezynfekowany, słuchawki są jednorazowe lub wyposażone w jednorazowe osłonki. Ochroniacze po użyciu należy zdjąć i wyrzucić.