

АУДИОГИД ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Наденьте ремешок с аудиогидом на шею.
2. Наденьте наушники.
3. Вставьте кабель наушников в аудиогид (отверстие находится снизу, в середине или правее).
4. Выберите язык (польский, английский, украинский, латышский, литовский, русский, белорусский, испанский, итальянский, эстонский, французский, немецкий, польский язык жестов или звуковое описание дорожки для слепых и слабовидящих людей) - для этого нажмите правую, продольную, горизонтальную кнопку под стрелками на лицевой части аудиоида. Чтобы вернуться к предыдущему языку, нажмите левую продолговатую горизонтальную кнопку под стрелками.
5. После выбора языка нажмите круглую кнопку на лицевой части аудиоида. Перемещайтесь по выставке, следуя инструкциям аудиоида.
6. Для увеличения громкости нажмите кнопку на правой боковой панели аудиоида, отмеченной плюсом. Чтобы сделать тише звук, нажмите кнопку, расположенную в правой боковой части аудиоида и отмеченной знаком минус.
7. Чтобы остановить аудиоописание, нажмите круглую серебряную кнопку на клавиатуре аудиоида. На экране видна белая ладонь, которая указывает на круглую кнопку, которую необходимо нажать.
8. Чтобы сбросить настройки аудиоида, одновременно зажмите две продольные горизонтальные серебряные кнопки, расположенные с левой и правой стороны клавиатуры.
9. После посещения выставки отсоедините наушники от аудиоида, снимите с шеи ремешок аудиоида и верните оборудование в кассы.
10. Аудиогид перед каждым использованием дезинфицируется, наушники одноразовые или комплектуются одноразовыми чехлами. Защитные приспособления после использования необходимо снять и выбросить.